THE SOUL OF SOUND



QUICK START GUIDE

Наша история

JADIS родилась из глубокой страсти человека, посвятившего бесчисленные часы достижению максимально точного музыкального воспроизведения. Движимый этой целью, он создал прототипы, которые произвели яркое впечатление в среде аудиофилов и были единодушно признаны превосходящими лучшие усилители своего времени.

В результате, в 1983 году группа энтузиастов основала компанию JADIS. В первые годы усилители собирались вручную, поштучно. Однако с ростом спроса было подготовлено несколько мастеров, изготавливающих электронику в соответствии с философией бренда — философией, неизменной по сей день и передаваемой из поколения в поколение.

Сегодня JADIS продолжает хранить это наследие, сочетая в каждом своём издании исключительное мастерство, техническое совершенство и страсть к звуку высокой верности.







Jadis

Обращение генерального директора

Добро пожаловать в мир *Jadis*

Это руководство сопровождает ваш новый усилитель — выдающееся изделие, созданное, чтобы стать бьющимся сердцем вашей аудиосистемы.

Выбирая JADIS, вы отдаёте предпочтение совершенству, рождённому тщательной ручной работой, где каждый компонент отобран с единственной целью — раскрыть подлинную душу звука.
Помимо технических достоинств, этот усилитель создан, чтобы подняться над самой музыкой и дарить чистую эмоцию — насыщенную фактурой, глубиной и подлинностью.
Желаем вам бесчисленных минут слухового наслаждения, максимально приближающих вас к первозданной сути любимой музыки.

Искусство высокой верности звука начинается здесь.

Jérémie Malfroot
Генеральный директор
JADIS SAS



Jadis

Инструкция по установке и запуску

Jadis DA88S

Установка усилителя

Каждый интегральный усилитель поставляется со штатным комплектом ламп, сетевым шнуром питания и пультом дистанционного управления (элемент питания: CR2032 или LR03 (AAA) в зависимости от модели).
Пожалуйста, не выбрасывайте упаковку: она понадобится для пересылки аппарата на сервисное обслуживание. Гарантия аннулируется, если прибор будет упакован ненадлежащим образом.

Установите усилитель JADIS на ровную, устойчивую, термостойкую поверхность. Избегайте:

- размещения прибора непосредственно на ковре или любом горючем материале;
- установки предметов поверх усилителя — это нарушает вентиляцию;
- размещения рядом с прибором ёмкостей с водой или иными жидкостями во избежание возможных повреждений.

Вентиляция и тепловой режим

Как ламповый усилитель, ваш JADIS закономерно выделяет тепло в процессе работы. Крайне важно обеспечить достаточное свободное пространство вокруг аппарата для эффективного отвода тепла.

Рекомендации:

- не используйте вентилятор для ускорения охлаждения;
- избегайте прямых сквозняков: резкие перепады температуры могут ослабить лампы и привести к микротрещинам;
- не перемещайте усилитель, пока лампы не остыли.

Подключение к электросети

Убедитесь, что усилитель JADIS подключён к исправной электрической сети с надёжным заземлением — это гарантирует безопасную эксплуатацию.

Ради долговечности и надёжности вашего усилителя:

- включайте и выключайте тумблер ON/OFF уверенным, решительным движением;
- для включения и выключения аппарата используйте только тумблер ON/OFF;
- никогда не отключайте сетевой шнур, чтобы выключить усилитель.

Прежде чем выполнять любые манипуляции — замену кабеля или изменение коммутации, — убедитесь, что усилитель выключен не менее пяти минут назад.

Jadis

Схема расположения ламп



Документ предназначен исключительно для квалифицированных специалистов. Установка, ввод в эксплуатацию и обслуживание выполняются только уполномоченным персоналом, прошедшим подготовку и знакомым с требованиями к оборудованию этого класса.

A–D (×2) — выходные лампы
1, 2 и 3 — ECC82 / 12AU7
4 и 5 — ECC83 / 12AX7

Перед работой с усилителем убедитесь, что он полностью выключен и отсоединён от сети.
Затем снимите защитный колпак ламп.

Установка ламп

Усилитель DA88S комплектуется согласованным и проверенным набором ламп.
Рекомендации:

- не смешивайте лампы между собой;
- установите их сразу после распаковки на штатные позиции.

Меры предосторожности при установке

Во время установки:

- не прилагайте чрезмерных усилий при установке ламп — можно повредить панельки;
- соблюдайте ориентацию выходных ламп (A, B, C и D): направляющий штифт на цоколе исключает неправильную установку.

Финальная проверка безопасности

После установки всех ламп верните на место защитный колпак.

⚠ **Важно:** защитный колпак нельзя снимать, пока усилитель подключён к сети — включён он или нет.

Jadis

Описание передней панели



На передней панели расположены следующие органы управления и индикаторы:

Тумблер питания ON/OFF: включает и выключает усилитель.

Переключатель OPERATE/STANDBY: положение STANDBY — прогрев до подачи высокого напряжения, усиление отключено;
положение OPERATE — подаёт высокое напряжение на лампы.
Индикатор: светодиод питания горит зелёным при работе аппарата.
Регулятор громкости: задаёт общий уровень громкости.
Регулятор баланса: осуществляет баланс между левым и правым каналами.
Селектор входа: позволяет выбрать желаемый источник сигнала.

Описание задней панели



На задней панели расположены следующие разъёмы и элементы:

RCA-входы/выход:
пять пар RCA-разъёмов;
одна пара bypass-выходов;

Клеммы акустики:
две пары выходных разъёмов (bi-wiring) на канал для подключения громкоговорителей с соблюдением полярности и требований к импедансу.

Сетевой предохранитель:
защищает аппарат от сверхтоков, электрических и сетевых неисправностей.
Номинал: 8 А при 230 В, 10 А при 110 В.

Сетевой разъём:
подключение усилителя к сети переменного тока.

Как включить усилитель

Перед включением: тумблер аппарата — в положение OFF, переключатель STANDBY/OPERATE — в положение STANDBY, громкость — на минимум. Подключите акустику, источники (RCA) и сетевой шнур.

Для использования:
включите усилитель тумблером ON/OFF; снижайте громкость до минимума перед сменой источника; выждите несколько минут, переведите OPERATE/STANDBY в OPERATE и слушайте; выключение — в обратном порядке.

Jadis

Согласование усилителя с громкоговорителями

Выходное сопротивление усилителя JADIS настроено на заводе для работы с акустикой номиналом от 4 до 8 Ом. Возможны иные настройки — внутренними регулировками.

Этот усилитель инвертирует абсолютную фазу между входом и выходом.

Дополнительная информаци

Уход за усилителем

Для очистки корпуса (прибор выключен не менее 30 минут): протирайте нержавеющую сталь мягкой тканью с неабразивным средством. Позолоченные поверхности — только сухая чистка.

Обслуживание

Усилитель Jadis настроен под сетевое напряжение вашей страны. При неисправности:

- немедленно выключите прибор;
- отсоедините все кабели, включая сетевой шнур;
- не вскрывайте корпус — обратитесь к дилеру Jadis для диагностики и ремонта.

Чтобы активировать гарантию, зарегистрируйте прибор на нашем сайте сразу после покупки: https://jadis-electronics.com/garantie/

CE

Декларация соответствия

Настоящим мы с полной ответственностью заявляем, что описанное ниже изделие соответствует требованиям следующих директив и стандартов:

Директива по низковольтному оборудованию (LVD) 2014/35/EU
Применимые стандарты:
EN 60065
EN 60950-1:2006
EN 62368-1:2014

Директива по электромагнитной совместимости (EMC) 2014/30/EU
Применимые стандарты:
EN 55032
EN 55035

Директива RoHS 2011/65/EU (RoHS II)
Регламент REACH (EC) № 1907/2006

Jadis


Jadis
ELECTRONICS®